

SYCOFIX® Raufaser- und Renoviervlieskleber

Anwendung

SYCOFIX® Raufaser- und Renoviervlieskleber ist der ideale Kleister für sichere Verklebungen mit Raufaser, Renoviervlies (z.B. Sycofix System Renovier- und Saniervlies 130), Armierungsvlies, Vinyl-, Struktur-, Textil- und Prägetapeten, Vliestapeten und Glasgewebetapeten auf Neuputzflächen und ist auch für den Einsatz in Tapeziergeräten und für die Wandklebetechnik geeignet.

Eigenschaften

- in 15 Minuten gebrauchsfertig
- optimale Anfangshaftung
- hohe Feuchtfestigkeit
- ausgezeichnete Klebkraft
- für Wandklebetechnik und Bürstenauftrag
- optimal in Kleistergeräten und Spritzgeräten verarbeitbar
- kalk- und zementbeständig
- sichere Kantenverklebung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Alte, schlecht haftende Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind restlos zu entfernen.

Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet.

Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten.

Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel**.

Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** vorbereiten. Schwach saugende Untergründe sowie neue Putze sind vorzukleistern. Bei durchscheinenden Tapeten ist der Untergrund mit **SYCOFIX® Tapezier- und Grundierweiß** zu streichen, um einen farblich einheitlichen und gleichmäßig saugenden Untergrund zu erhalten.

Verarbeitung

Kleisteransatz:

Den Paketinhalt unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrühren und kurze Zeititerrühren. Nach 15 Minuten Quellzeit Kleister nochmals gut durchrühren.

SYCOFIX® Raufaser- und Renoviervlieskleber ist nun gebrauchsfertig.

Ansatzverhältnis und Ergiebigkeit:

Verwendung	Wassermenge	Ergiebigkeit
Vorkleistern	20 Liter	ca. 140 m ²
Raufasertapeten Bürstenauftrag Tapeziergerät	10 Liter	ca. 50 m ² 3 - 4 Rollen zu 13,25 m ²
Vliestapeten, Renoviervlies, Armierungsvlies, Vinyl-, Struktur- und Textiltapeten, schwere Prägetapeten, Wandklebetechnik Airless-Spritzgerät Düse: 0,53-0,69 Spritzwinkel: 40-80° Spritzdruck: 150 bar	10 Liter	ca. 50 m ² 10 Rollen zu 5 m ²
Glasgewebe Wandklebetechnik	10 Liter	ca. 50 m ²

Die Ergiebigkeit kann durch die Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

Tapezieren:

Raufaser-, Vinyl-, Struktur-, Textil- und Prägetapeten:

Kleister gleichmäßig und ausreichend mit Bürste oder Tapeziergerät auf die Tapetenbahnen auftragen und zusammenlegen. Nach entsprechender Weichzeit Tapete verkleben und mit Tapezierbürste oder –walze blasenfrei andrücken.

Die Weichzeit richtet sich nach den Angaben des Tapetenherstellers.

Vliestapeten, Renovier- und Amierungsvlies, Glasgewebe:

Den Kleister mittels kurzfloriger Lammfellrolle oder Quast gleichmäßig in Bahnenbreite satt auf die Wand auftragen und die Vlies- bzw. Gewebepapieren in das noch feuchte

SYCOFIX® Raufaser- und Renoviervlieskleber

Klebstoffbett einlegen. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit einer Tapezierrolle oder Tapezierspachtel blasenfrei andrücken.

Hinweise:

Nachfolgearbeiten (z.B. Streicharbeiten) können erst nach vollständiger Trocknung (ca. 12 Stunden) durchgeführt werden.

Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sind sofort mit einem Tuch zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Die spezifischen Angaben der Tapetenhersteller sind zu beachten.

Lagerung

Bei trockener Lagerung im original geschlossenen Gebinde unbegrenzt haltbar.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Verpackung

1-kg-Schachtel

EAN-Code : 4015995908145