

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Styroporkleber wiederablösbar

Anwendung

SYCOFIX® Styroporkleber wiederablösbar ist ein weißer, gebrauchsfertiger Styroporkleber auf Dispersionsbasis, der sich beim späteren Renovieren leicht wieder vom Untergrund entfernen lässt.

SYCOFIX® Styroporkleber wiederablösbar eignet sich hervorragend zum Verkleben von Styroporplatten, Rosetten, Zierleisten, Paneele sowie von Dämm- und Dekordeckenplatten aus Polystyrol.

Eigenschaften

- bei Renovierung ohne Beschädigung des Untergrundes wieder ablösbar
- hohe Anfangs- und Endklebkraft
- gebrauchsfertig
- Ergiebigkeit: 1 kg ausreichend für 3- 5 m² je nach Anwendung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muß saugfähig , trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub usw.) sein. Alte Tapeten und Leimfarben sind zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Risse, Löcher und Unebenheiten im Untergrund sind mit SYCOFIX® Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® MUR-Super Haftspachtel.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund LF vorzubehandeln.

Verarbeitung

SYCOFIX® Styroporkleber wiederablösbar mit einem Zahnspachtel (Zahnung B2) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Das zu verklebende Material in das feuchte Klebebett einlegen und andrücken. Bei der Verklebung von Deckenplatten ist es empfehlenswert, SYCOFIX® Styroporkleber wiederablösbar im 5-Punkte-System auf die Rückseite der Deckenplatte aufzutragen und diese anschließend aufzukleben. Bei der Verarbeitung von Paneele oder Dämmplatten aus Polystyrol ist der Kleber im Randbereich punktförmig im Abstand von ca.10 cm aufzutragen.

Klebstoffreste sind sofort mit Wasser leicht zu entfernen.

Die Verarbeitung ist bei Raumtemperaturen oberhalb 5 °C durchzuführen.

Die verwendeten Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

vollflächig / Zahnpachtel B2	ca. 3 m ² / kg
im 5-Punkte-System	ca. 5 m ² / kg

Inhaltsstoffe

Kunstharzdispersion, Calciumcarbonat, Titandioxid, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, aber frostfrei im gut verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit flüssigen Resten eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgen.

Verpackung

1-kg-Gebinde	(6 Stück/VE, 60 VE/Pal.)
EAN-Code:	4015995904598

4-kg-Gebinde	(1 Stück/VE)
EAN-Code:	4015995904987