

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Universal Styropor- und Renoviervlieskleber

Anwendung

SYCOFIX® Universal Styropor- und Renoviervlieskleber ist ein gebrauchsfertiger Styroporkleber auf Dispersionsbasis und eignet sich hervorragend zum Verkleben von Styroporplatten, Dekordeckenplatten, Zierleisten, Isolierplatten (z.B. Depron) und Untertapeten aus Polystyrol sowie Renoviervlies (z.B. SYCOFIX Renovier- und Sanieviess 130) im Innenbereich.

Eigenschaften

- hohe Anfangs- und Endklebkraft
- feuchtraumbeständig
- nicht brennbar
- lösungsmittelfrei

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muß saugfähig , trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Loser Putz und alte Anstriche (Leimfarben) sind zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet. Risse, Löcher und Unebenheiten im Untergrund sind mit SYCOFIX Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX System Tiefgrund Gel vorzubehandeln.

Verarbeitung

SYCOFIX Universal Styropor- und Renoviervlieskleber mit einem Zahnpachtel (Zahnung B2) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Das zu verklebende Material in das feuchte Klebebett einlegen und andrücken. Bei der Verklebung von Deckenplatten den Kleber im 5-Punkte-System auf die Rückseite der Deckenplatte auftragen und diese anschließend aufkleben. Bei der Verarbeitung von Isolierplatten aus Polystyrol den Kleber vollflächig auf die Rückseite der Isolierplatte auftragen.

Nach einer Trockenzeit von mindestens 24 - 48 Stunden können Streich-, Tapezier- und Spachtelarbeiten durchgeführt werden. Für eine optimale Haftung von Tapeten und Farbanstrichen auf Polystyrol ist ein Haftbrückenanstrich mit SYCOFIX Universal Styropor- und Renoviervlieskleber erforderlich. Dazu ist weiteres Wasser (ca. 20%) dem Kleber beizumischen.

Klebstoffreste sind sofort mit Wasser zu entfernen.

Die Verarbeitung ist bei Raumtemperaturen oberhalb 5 °C durchzuführen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

vollflächig / Zahnpachtel B2	ca. 2 m ² / kg
im 5-Punkte-System	ca. 3 m ² / kg

Inhaltsstoffe

Acrylat-Copolymerisat-Dispersion, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, aber frostfrei im gut verschlossenen Gebinde 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit flüssigen Resten eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgen.

Verpackung

1-kg-Gebinde	(6 Stück/VE)
EAN-Code:	4015995905786
4-kg-Gebinde	(1 Stück/VE)
EAN-Code:	4015995905762
8-kg-Gebinde	(1 Stück/VE, 64 VE/Pal.)
EAN-Code:	4015995905793